接続例

※詳細な配線は本機取扱説明書の「接続方法」の欄をご参照ください。

Ver201305

※付属の接続ケーブル線の先端は、何も加工されておりません。ご使用になる場合は、リード線先端に図に示すような
ギボシ端子などを圧着させて入出力ラインをまちがわないように確実に接続してください。

※アースコードの先端はクワ型端子などを圧着させて、アースをするボディ部の塗装を剥ぎ、確実に接続してください。